

UUSIHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

13.7.2014

PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm, ruuvit 5x40 mm, huopanaulat, dyckert-naulat.

Etuseinä ja ovi

Takaseinä

Euromakki –mallissa takaluukku ja tukipuut (2 kpl 45x45 mm, 68,5 cm)

Oven ikkuna, 2 mm akryyilia, ja vuorilaudat 4 kpl

Sivuseinien ikkunat, 2 mm akryyilia ja vuorilaudat 4 kpl

Jakkara ja jakkaran tukirima (2x2x56 cm) (Green Toilet ja Euromakki)

Räystäiden verhouslaudat 6 kpl

Biolan-malli: lattialevy, korokkeen pystyseinä, korokelevy aukolla, korokkeen kannattajat 2 kpl 45x45 mm.

Green Toilet- ja Euromakki-mallit: lattialevy, istuinosan pystyseinä, istuinlevy ja istuinlevyn kannattajat 2 kpl 45x45 mm, 68,5 cm.

Sokkeli

Nurkkalaudat 4 + 4 kpl ja oviaukon vuorilaudat 3 kpl

Kattolape (2-osainen)

Sivuseinät

Suomen Huussitehdas

Tapio Hirvonen p. 0400 520 133

www.suomenhuussitehdas.fi

HUSSIN KOKOAMISOHJE

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka, poranterä 8 mm työntösalkan reikää varten.

Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 45 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen, 20 mm huopanaulat huopien kiinnitykseen ja 40 mm dyckert -naulat listojen kiinnittämiseen.



1. Sokkeli, sivuseinät, takaseinä

Aseta sokkeli tukevasti alustalle esim. betonilaattojen päälle (laatat kulmiin ja huopaa tms. kosteuseristeeksi) ja tarkista suoruus vesivaaka'alla. Jos kiinnität painekyllästetyn sokkelin puuhun tai muuhun materiaaliin, niin käytä ruostumattomia nauloja tai ruuveja.

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 ruuvia/sivu). Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen välttämiseksi. Ruuvi 5x90 mm.



2. Etuseinä ja ovi

Nosta etuseinä paikalleen ja kiinnitä ruuvein sivuseiniin (5 ruuvia/kulma) ja sokkeliin (5 ruuvia).

Valitse oven aukeamissuunta. Kuvassa ovi on ”oikeakätinen”. Kiinnitä ovi paikalleen saranoidella. Sijoita saranat oven poikittaispuiden kohdalle: ylempi sarana 10 cm oviaukon yläreunasta, alempi 10 cm alareunasta, ruuvit 45 mm.

3. Katto

Aseta ensin takaosa (elementissä huopa räystään yli) n. 10 cm yli takaseinän ja kiinnitä pitkin ruuvein huussin sisältä sivuseiniin. Aseta etuosa paikkaansa ja nosta kattohuovan liepeet takaosan päälle. Kiinnitä ruuvein.



4. Räystäslaudat ja pielislaudat sekä helat

Kiinnitä räystääiden verhouslaudat lyhyemmillä ruuveilla. Lautojen halkeamisen välttämiseksi poraamalla 4 mm poranterällä ns. alkureiän. Koska puun sydänpuoli on kestävämpi kuin pintapuoli, niin asenna laudat sydänpuoli ulospäin (puun vuosilustot kaartuvat ulospäin). Ylemmän laudan (10 cm leveä) voit asentaa esim. 1 cm ulospäin alempaan lautaan nähden. Sivulautoista pitempi tulee pystyyn ja lyhyempi sen päälle.

Kiinnitä nurkkien ja oven verhouslaudat ruuvein. Ruuvien paikka n. 10 cm laudan päästä halkeamisen välttämiseksi.

Kiinnitä vedin, työntösarpa ja sisähaka. Työntösarpa varten poraa 8 mm terällä 2 cm syvä reikä oviaukon pielislautaan.



5. Lattia, istuin ja Green Toilet

Asenna lattialevy (isoin levyistä) paikalleen, kiinnitys levyn kulumista ruuvein.

Nosta istuinosan pystyseinä (kork. n. 68 cm) paikalleen lattialevyn päälle ja kiinnitä se sivuseinissä oleviin pystypuihin pitkin ruuvein 3 ruuvia/sivu. Tarkista oikea paikka istuinlevyn avulla.

Asenna istuinlevyn tukipuut (2 kpl, n. 68 cm) takanurkkiin 3 ruuvia per sivu. Seuraava istuinlevy tulee pystyseinän ja pystypuiden päälle.

Aseta istuinlevy paikalleen. Aseta jakkara lattialle. Kiinnitä tukirima kahdella ruuvilla pystyseinään jakkaran päälle tukemaan jakkaraa, huom. alkuporaus.





Asenna käymälälaitte. Green toilet: kiinnitä tuuletusputki takaseinään kiinnitysraudalla ja ruuveilla.

Kiinnitä Green Toiletin kuiluputki vaneriseen sovitinlevyyn 16 mm ruuvein. Kiinnitä styrox-istuin sovitinlevyyn. Aseta kuilu istuinlevyn ja Greenin säiliön aukkoon.

